

HANDLEIDING AQUA EASY POOL CONTROL 07



FILTER	Uit =	filterinstallatie uit
	Aan =	filterinstallatie draait continu
	Auto =	filterinstallatie draait op de ingestelde filtertijden
VERWARMING	Uit =	verwarming zwembadwater uitgeschakeld
	Aan =	verwarming zwembadwater ingeschakeld zwembad wordt verwarmt tot de ingestelde temperatuur
SOLAR	Uit =	solar regeling uitgeschakeld
	Aan =	solar regeling ingeschakeld indien de temperatuur bij de zonnecollectoren hoog genoeg is om warmte te kunnen winnen zal het zwembadwater via de collectoren worden rondgepompt

Instellen filtertijden

Druk 1x op **Mode**

Druk op de **pijltjes** toetsen tot er **Filterbesturing** op het display staat

Druk op **OK**

Op het display verschijnt **Schakeltijd 1**

Wilt u andere schakeltijden aanpassen, dan kunt u via de **pijltjes** toetsen door de 9 schakeltijden lopen.

Indien u de schakeltijd wilt aanpassen 1x op **OK** drukken

Op het display verschijnt de **starttijd**

Druk op **OK** als u de **starttijd** aan wilt passen.

De dag gaat *knipperen* en kunt u aanpassen met de **pijltjes** toetsen (AL wil zeggen iedere dag)

Druk op **OK** om de dag keuze te bevestigen

Het uur gaat *knipperen* en kunt u aanpassen met de **pijltjes** toetsen

Druk op **OK** om het uur te bevestigen

De minuten gaan *knipperen* en kunt u aanpassen met de **pijltjes** toetsen

Druk op **OK** om de minuten te bevestigen

Druk op de **pijltjes** toetsen om naar de stoptijd te gaan

Druk op **OK** om de stoptijd te bevestigen

Het uur gaat *knipperen* en kunt u aanpassen met de **pijltjes** toetsen

Druk op **OK** om het uur te bevestigen

De minuten gaan *knipperen* en kunt u aanpassen met de **pijltjes** toetsen

Druk op **OK** om de minuten te bevestigen

Druk **3x** op **Mode** om uit de instellingen te gaan. Op het display verschijnt Poolcontrol 07

Let op dat het bij het instellen van de tijden dat de filtertijden op dezelfde dag moeten plaats vinden, dus u kunt niet van 23.00 tot 7.00 invullen.

Dit is in te stellen door bij in te vullen:

Schakeltijd 1: Start: AL 23.00 Stop: 23.59

Schakeltijd 2: Start: AL 00.01 Stop: 7.00

Instellen verwarming temperatuur

Druk 1x op **Mode**

Druk op de **pijltjes** toetsen tot er **Verwarming** op het display staat

Druk op **OK**

Op het display verschijnt **Temp. Min**

Druk op **OK**

De temp min. gaat *knipperen* en kunt u aanpassen met de **pijltjes** toetsen

Druk op **OK** om de instelling te bevestigen

Druk 2x op **Mode** om uit de instellingen te gaan. Op het display verschijnt Poolcontrol 07

Als de temperatuur niet hoog genoeg is in te stellen, dan moet de Temp. Opt. hoger gezet worden. Zie instellen solar temperatuur (indien geen solarregeling aangesloten, dan moet de temperatuur watersensor (47+48) worden aangesloten op de solarsensor (48+49)). Dan komt bij de instellingen de optie solar beschikbaar in het menu en is de instelling aan te passen. Nadat de instelling is aangepast de sensor weer aansluiten op (47+48))

Instellen solar temperatuur (alleen bij aangesloten solarregeling)

Druk 1x op **Mode**

Druk op de **pijltjes** toetsen tot er **Solar** op het display staat

Druk op **OK**

Op het display verschijnt **Temp. Opt.**

Druk op **OK**

De temp opt. gaat *knipperen* en kunt u aanpassen met de **pijltjes** toetsen

Druk op **OK** om de instelling te bevestigen

Druk 2x op **Mode** om uit de instellingen te gaan. Op het display verschijnt Poolcontrol 07

Instellen actuele tijd

Als u **stroomuitval** hebt gehad en de pomp wil niet meer draaien, dan moet de actuele tijd opnieuw ingesteld worden. De tijd zal dan op het display *knipperen*.

Druk 1x op **Mode**

Druk op de **pijltjes** toetsen tot er **Systeem** op het display staat

Druk op **OK**

Op het display verschijnt **Tijd.**

Druk op **OK**

De tijd en dag wordt aangeven op het display

Druk op **OK**

De dag gaat *knipperen* en kunt u aanpassen met de **pijltjes** toetsen

Druk op **OK** om de instelling te bevestigen

Het uur gaat *knipperen* en kunt u aanpassen met de **pijltjes** toetsen

Druk op **OK** om de instelling te bevestigen

De minuten gaan *knipperen* en kunt u aanpassen met de **pijltjes** toetsen

Druk op **OK** om de instelling te bevestigen

Druk 2x op **Mode** om uit de instellingen te gaan. Op het display verschijnt Poolcontrol 07